

提词器 使用说明书

北京燕讯达科技有限公司

010-89598494



目录

<i>-</i> ,	提词]器硬件安装说明	3
	1.1、	标准配件	3
	1.2、	各部件名称	4
	1.3、	安装说明	4
		1.3.1、安装摄像机托板	4
		1.3.2、安装高度调节器和题词屏托板	. 5
		1.3.3、安装显示器	6
		1.3.4、摄像机结构的安装	6
		1.3.5、分光镜的安装	7
		1.3.6、安装摄像机及连接系统	. 7
<u> </u>	提ì	司器软件使用说明	8
	2.1、	软件运行	8
	2.2、	软件	8
		2.2.1、软件界面	8
		2.2.2、界面介绍	8
	2.3、	播放窗口	10
		2.3.1、倒计时功能,设置播出倒计时,方便播音前期准备	10
三、	控制	制说明	11
	3.1、	键盘控制	11
	3.2、	鼠标控制	11
	3.3、	无线遥控器(充电电池)	12
	3.4、	2.4G 无线遥控器(静音版)	13
	3.5、	有线旋钮控制器和红外遥控器	14



一、提词器硬件安装说明

1.1、标准配件





1.2、各部件名称



- 1.3、安装说明
- 1.3.1、安装摄像机托板



拼接的螺丝部分是铝制的。可以用硬币或专用工具进入螺母槽,松紧螺丝比较方便。



(1)、把螺丝稍稍松开。把背面的六边形稍稍浮起来,平行插入摄像机托板下侧的凹槽里。





将其与尖角部分平行



摄像机托板

把这里松开

确定好前后平衡关系,把三脚架连接板的螺丝拧紧。

(2)、在三脚架上固定好连接板



把摄像机托板安装在三脚架上,银色的螺丝的部分放置在摄影师这边。 检查好钩扣的上下方向,先把银色的螺丝松一点,以确认上下。

1.3.2、安装高度调节器和题词屏托板







六角形平行插入摄像机托板,拧紧螺丝。





把这里的两个洞用螺丝固定 住。 取出两个短的螺丝, 用螺丝刀固定住









配合摄像机的大小和位置,调整高度,

1.3.3、安装显示器





把显示器安装在题词屏托板上,确定好位置,拧紧显示器背板上的螺丝。

1.3.4、摄像机结构的安装



摄像机托板,不要把箭头指向的螺丝拧下来

请把摄像机底座结构的螺丝部分滑动到摄像机托板上, 确定好摄像机底座位置后,拧紧红色(或黄色)旋转螺丝。



根据摄像机的大小,可以更换摄像机底座结构的前后位置, 请把摄像机的镜头尽可能地放在遮光罩的正中间。

把钩扣复原,拧紧螺丝。





高度调节好后拧紧螺丝



1.3.5、分光镜的安装

从包装材料中取出分光镜,小心不要弄脏。

分光镜分正面和反面,你可以用一张带文字的纸张或名片,与分光镜形成直角,倾斜分光镜, 模糊面朝向镜头,清晰面朝向主持人。



安装框架及分光镜



安装遮光罩并固定螺丝

1.3.6、安装摄像机及连接系统





用 VGA 线连接显示器和电脑



连接显示器的电源



加密狗插到主机上



二、提词器软件使用说明

2.1、软件运行

右击软件以管理员身份运行软件。

2.2、软件

2.2.1、软件界面



2.2.2、界面介绍

1: 菜单栏; 2: 工具栏; 3: 文件列表框; 4: 文件内容显示

1)、菜单栏介绍

文件菜单

文件	编辑	设置	关于
新建		Ctrl	+N
打开 导入		Ctrl	+0
保存… 另存为…		Ctrl	+S
Recent	Projects		
关团 退出		Ctrl	+F4

新建:新建文件 打开:打开文件 导入:导入 word/txt 文件 保存:保存文件 另存为:另存为文件 关闭:关闭当前文件 退出:退出软件

2)、编辑菜单

剪切,拷贝,粘贴, 撤销,重做为通用的文字编辑菜单。 缩放:字体缩小 放大:字体放大。 背景色:播放窗口和文字编辑窗口的背景颜色 文件颜色:文字颜色 字体:字体选择 Find:查找文字

编辑	设置	
拷贝		
撤销		
里做		
缩小 放大		
背景色 文字版 字体	à	



3)、设置菜单:



设置全局工作属性, 点击后出现设置对话框



设置背景颜色,文字颜色, 阅读线颜色,文字的对齐方式。



"Timeset"播放倒计时 是否启动设置时间

12 <u>11</u>		- 飯煎(b.)	福小
TimeSet_			
团高		hinese	
文字都选		nglish	
行商		spanese	
对开方式		orean	
WARDNING	11		

语言 设置中文/英文/日文/韩文



文字颜色 修改文字的颜色



行高 修改文字的行高



速度	705 776	-		
加速	Right		Left	
上翻页	PgUp	下翻页	PgDowr	ι.
进行	Vp	退行	Down	
阅读线上移	J	阅读线下移	K	
暂停	Space	退出	Esc	

对齐方式 修改文字的对齐方式

键盘控制键设置

屏幕设置

快捷键设置可以自定义设置键盘上的按键,设置 完成后点 OK。

可以设置电脑屏幕正像或镜像,也可以设置提词 器显示屏的正像或镜像,一般电脑屏幕是正像, 提词器的显示屏是镜像。





工具栏

新建(xx) 打开(0) 保存(s) 📗 撤销(v) 重做(x) 缩小 放大 背景色 文字颜色 字体 选择颜色 * 行高 * 对齐方式 * | 播放 播放时间 刷新 同步

工具栏上多为菜单项的快捷按钮,此处着重说几个有下拉菜单的按钮:

- **文字颜色:** 选择文字颜色,此处为预置颜色菜单,选择下面某个颜色菜单项后,当前选中的 文字将改变为选中颜色,此处的颜色改变只影响选中的文字。
- 行高设置:可以选择多种行间隔设置。

播放控制工具栏:



播放:开始播放当前选中的文件。

播放时间:预设时间,把文字在设置的时间内播放完成 刷新:将当前的播放进度同步到文件内容显示界面,点击此按钮后,文件内容显示界面显示

内容会滚动到当前播放位置,方便编辑人员的操作。

工程文件列表:

双击某个文件名后,文件内容显示界面会显示此文件的文 字内容。 在文件上右击右键,出现工程操作菜单



修改名字:修改文件名称。 添加书签:可以添加书签。



2.3、播放窗口

播放窗口分为三部分:

1: 顶部的播放状态。 2: 左右两侧的阅读线。 3: 中间部分的播放内容

2.3.1、倒计时功能,设置播出倒计时,方便播音前期准备



三、控制说明

3.1、键盘控制





键盘方向键: "左箭头"减速 "右箭头"加速 "上箭头"上翻 "下箭头"下翻



键盘 "ESC"键可以快速退出播放窗口

3.2、鼠标控制





3.3、无线遥控器(充电电池)

无线遥控器 接口说明



3.4、2.4G 无线遥控器(静音版)





3.5、有线旋钮控制器和红外遥控器



红外遥控器

旋钮控制器

标准控制盒

 1、提词器控制盒与提词器主机连接 → 在软件工具栏点击 "设置"→ 选择 "ComParamSet"进入参数设置,当控制盒与主机连接后,会自动识别一个 COM 口,因此 下图的 COM 口要选择自动识别后的 COM 口,其他选项参数按图设置;

- 2) 选定 "EnableCom", 显示 "√ "即选定;
- 3) 操作遥控器即可。



